

LFVEEZ - LECTEUR EXTERNE

Antenne de lecteur externe en option pour étendre la portée du système mains libres et ajouter un accès latéral non sécurisé.



L'ANTENNE D'EXTENSION DU LECTEUR

L'antenne de lecteur externe LFVeez étend encore les capacités de détection du contrôleur de lecteur Superveez. Elle est compacte et peut être placée stratégiquement à moins de 30 pieds du Superveez, offrant ainsi une flexibilité maximale dans la configuration de la zone de détection.

ZONE DE DÉTECTION PERSONNALISABLE

Il peut augmenter la zone de détection ou la forme de la zone de détection pour supprimer une zone indésirable en activant le mode unique Advveen Inhibition.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET INVIOLEBLE

LFVeez peut être positionné à l'extérieur pour ajouter un accès latéral non sécurisé. En tant que lecteur d'antenne esclave, il est inviolable.

LECTEUR MULTITECHNIQUE

Les capacités de lecture et de détection sont identiques à celles du lecteur/antenne interne du contrôleur de porte Superveez, y compris la portée (4-12 pieds pour les étiquettes mains libres) et les types de cartes prox (125KHz EM).

SPÉCIFICATIONS

FRANCE

4 rue Jean Monnet
31770 Colomiers
Tel: +33 5 82 95 38 15

Numéro de commande :
LFVeez White: K11105-00000
LFVeez Black: K11105-00100

www.kareteq.com

KTD-D-015-01

Physique

Dimensions
118 x 90 x 10 mm
4.7 x 3.5 x 0.41 in
Poids
110 g, 3.9 oz

Énergie et Environnement

Température de fonctionnement
-20°C / 85°C
Température de stockage
-20°C / 85°C
Puissance
12 VDC , Adaptateur mural Incl.

Connexions

Entrée : 3 câbles
Sortie : 3 câbles
Connecteur
6-pin, bornes à vis

Autre

Compatibilité des justificatifs
EM 125KHz Prox
Kareteq Badge sans contact
Certifications
FCC, CE
Montage
Affleurant, simple